


## Montageanleitung Fast Shift Sensor S1000R

### Mounting instructions for Fast Shift Sensor S1000R

1. Lösen Sie die beiden Schrauben am Schalt- und Getriebehebel und entfernen Sie den OEM Schaltassistenten.


Unscrew the two screws on the shift and gear lever and remove the OEM shift assistant.




- Montieren Sie den alpha Racing Fast Shift Sensor und kontrollieren Sie, dass die Kugelgelenke einen leichten Bewegungsspielraum haben. Verbinden Sie anschließend die beiden Stecker wieder miteinander.

Install the alpha Racing Fast Shift Sensor and check that the ball joints have a slight range of movement. Then reconnect the two plugs.

Normale Schaltrichtung / normal shift direction:




Umkehrschaltung / revers shifting:



Achtung: Die Schaltstange sollte immer im 90° Winkel zum Schalthebel und Getriebehebel eingebaut werden!

Attention: take care that the angle between shift rod and gear lever/shift lever should always be 90°!



Achten Sie ebenso darauf, dass bei rückwärtiger Ansicht die Schaltstange senkrecht verbaut ist.

Also make sure that the switch rod is installed vertically in the rear view.

3. Abschließend entfernen Sie den Tank und verlegen das Kabel des Fast Shift Sensors am Hauptkabelbaum entlang

Finally, remove the tank and route the Fast Shift Sensor cable along the main wiring harness.